

BRIO®

Metro Lok

Detta loket är försedd med ljud och ljusfunktion som aktiveras av lokets rörelse. När loket förs framåt eller bakåt, tänds lyktorna fram och tågljulet börjar lätta. Så långt loket är i rörelse kommer ljuset att vara aktiverat. När loket stannar så släcks lyktorna och tågljulet avtar för att efter någon sekund bli helt tyst. Ljud och ljus aktiveras på nytt när loket återigen kommer i rörelse.

Obs! Loket måste köras framåt när det ska köra uppför en skena.

Tänk på att:

- För bästa lekupplevelse ska du alltid leka med loket på rena skenor.
- Leksaken är endast avsedd för barn under 3 år.
- Barnets hår kan lätt fastna i rörliga delar.
- Leksaken är inte vattentäthet och får inte rengöras i diskmaskin eller komma i direkt kontakt med vatten. Torka av med en ren och torr trasa för att avlägsna damm och smuts.
- Av säkerhetsskäl får leksaken inte demonteras.
- Plasten i leksaken kan bleknas med tiden.
- Undvik starkt solljus och andrävmekällor.

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du passer godt på dit BRIO legetøj.

Vid byte av batterier:

Ljud- och ljuseffekten drivs av 2 x 1,5 V (LR44) knappbatterier. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna enligt bilden (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Varning!

- Kassera avvända batterier omedelbart.
- Håll nya och begagnade batterier borta från barn.
- Om du tror att batterier kan ha sväljs eller placeras i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.

Viktigt!

- Endast vuxna bör installera och byta batterier.
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1,5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag aldrig ut batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsetta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras på produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier ska placeras på produkten före övervakning.
- Polera fär kortsluttes.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!

© 2013 BRIO AB/3507-896 I

SE

BRIO®

Metro Lok

Metro Lokomotiv

Dette lokomotivet har lys- og lydfunksjon, der aktiveres av lokets rørelse. Når loket førs framåt eller bakåt, tänds lyktorna fram og tågljulet börjar løpe. Så langt loket er i rørelse kommer lyset til å være aktiveret. Når loket står still så slukkes lyktorna og tågljulet vil avta først etter noen sekunder på grunn av høy lyd. Lyd og lys aktiveres igjen, når lokomotivet settes i rørelse.

Obs! Loket måtte kjøres framåt når det skal kjøre oppover en skena.

Tenk på at:

- For best opplevelse skal du alltid leke med loket på rene skenor.
- Leksaken er kun beregnet til barn under 3 år.
- Barnets hår kan lett fastne i rørlige deler.
- Leksaken ikke vannbestandig og må ikke vaskes i oppvaskmaskinen eller direkte kontakt med vann. Tørk av med en ren, tør og torrasa for å unngå sponn, damm og smuts.
- Av sikkerhetsskål må legeleket ikke skilles fra.
- Plasten i leksaken kan bleknes med tiden.
- Undgå sterkt sollys og andre varmekäller.

Besök vår hemsida brio.net for mer informasjon om hvordan du passer godt på dit BRIO leketøy.

Ved skift af batterier:

Lyd- og lyseffekten drives af 2 x 1,5 V (LR44) knappbatterier. Anvend en skruvmejsel til at åbne batteridekslet (se illustration). Isæt batteriene som vist på billede (+/-). Luk dekslet og skru skruen i.

Advarsel!

- Bortskaf brugte batterier med det samme.
- Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis du tror at et batteri er blevet slugt eller er indført i en kropsdel, skal du søge lægehjælp med det samme.

Vigtigt!

- Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1,5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag aldrig ut batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsetta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras på produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier ska placeras på produkten före övervakning.
- Polera fär kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserade el- og elektronikprodukter skal leveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med hushållningsavfallet.

Gem denne vejledning!

© 2013 BRIO AB/3507-896 I

SE

© 2013 BRIO AB/3507-896 I

<img alt="Small icon of a battery with a crossed-out symbol, indicating that old batteries should not be disposed